

Mijn VSWR

Nog een interessante tabel.

Voorals je een zelfgemaakte SWR-meter gebruikt.

Daarbij wordt die in pos. "Forward" op 100 % geset.

In de stand "Reflected" leest men een uitslag van "xx" percent af.

Uitgaande van die "xx" leest u hier de echte VSWR af, en het daardoor teruggekaatste vermogen.

%refl	SWR	P refl	%refl	SWR	P refl	%refl	SWR	P refl	%refl	SWR	P refl
1,0	1,02	0,01	5,7	1,12	0,33	20	1,5	4,0	43	2,5	18
1,5	1,03	0,02	6,1	1,13	0,37	23	1,6	5,3	44	2,6	19
2,0	1,04	0,04	6,5	1,14	0,42	26	1,7	6,8	46	2,7	21
2,4	1,05	0,06	7,0	1,15	0,49	29	1,8	8,4	47	2,8	22
3,0	1,06	0,09	7,4	1,16	0,55	31	1,9	9,6	49	2,9	24
3,4	1,07	0,12	7,8	1,17	0,61	33	2,0	11	50	3,0	25
3,9	1,08	0,15	9,0	1,20	0,81	36	2,1	13	60	4,0	36
4,3	1,09	0,19	11	1,25	1,21	38	2,2	14	71	6,0	50
4,8	1,10	0,23	13	1,3	1,69	40	2,3	16	82	10	67
5,2	1,11	0,27	17	1,4	2,89	41	2,4	17	100	∞	100

ON5JK